



Hode Over Vann AS
Hellerudveien 13c
0672 Oslo
Tlf 23 14 10 90 /92 26 18 44
www.hodeovervann.no
post@hodeovervann.no
Org nr 996 605 388
Konto: 9003 06 87581

Hurtig bruksanvisning for Armytek Wizard C2 Pro



Sikkerhet: Ved transport, nedpakning eller lengre tid uten bruk bør batteridekselet i bunnen skrues en halv omdreining for å forhindre at lykten slås på utilsiktet og dermed skape varmegang og tømme batteriet.

Batteriet er ikke fulladet ved levering og bør derfor lades fullt før den brukes.

Lading:

Magnetkontakten kobles til bunnen av lykten og USB enden i et USB uttak. Batteri dekslet med magnetkontakt på lykten skrues en halv omdreining. Da blinker magnetkontakten rødt, når den er fulladet skifter den til stabilt grønt.

Ved flere brukere/lykter eller for raskere ladning anbefales hurtiglader for batteriet – Armytek Uni C4 – Lader for 4 stk batterier.

AV/PÅ/- Skifte mellom moduser.

Den gule bryteren har multifunksjon. Den blinker også for å vise batteristatus. Grønt, gult eller rødt.

- Et trykk på bryteren og ved å fortsette å holde bryteren inne, går lykten gjennom alle modusene. Slippes bryteren blir lykten i valgte styrke/modus. Lykten har hukommelse og slår seg på i samme styrke ved neste gang den slås på med et kort trykk.
- Et raskt trykk slå på lykten i sist brukte modus.
 - To raske trykk skifter mellom lav modus og høy modus (tre styrker i hver modus som skiftes ved å holde bryteren inne)
 - Tre raske trykk setter lykten i boost – sterkeste modus (to styrker i sterkeste modus). Lykten vil her dimme seg selv ned når temperaturen i hodet på lykten passer 85 grader for å beskytte elektronikken og unngå brannskader.
 - Fire raske trykk setter lykten i strobe modus (to blinke modus)

For mer informasjon se vedlagt bruksanvisning i esken